

Aplicaciones

Flush receptor



BT-FR02 RF

Receptor radiador 2 modos



BT-WR02 RF

Enchufe receptor (On/Off)



BT-PR02 RF

Máster UFH



BT-M6Z02 RF

Cabezal termostático



BT-TH02 RF

Termostato digital



BT-D02 RF

Termostato digital



BT-DP02 RF

Dispositivo control central con pantalla táctil



BT-CT02 RF

RF repetidor



Módulo externo bomba de calor




BT-H&CM

Ejemplo nº 1




Ejemplo nº 2



Ejemplo nº 3



Ejemplo nº 4



Dispositivo de control central con funciones en pantalla táctil

MENU PRINCIPAL


1. Menú consumo estático
2. Idioma (seleccion en la pantalla idioma a través de la bandera)
3. Menú general

Usar este menú para poner todos los parámetros en los mismos modos de funcionamiento



GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN


1. Elegir el tipo de dispositivo (calefacción, iluminación, On/Off). Estos botones sólo se muestran si un tipo de dispositivo se instala en la habitación, color activo.
2. Cambio habitación
3. Modo normal, presionar el icono enter en el menú donde se puede cambiar el funcionamiento modo.
4. Temperatura ambiente o ajuste de temperatura después de presionar en 10.
5. Indicador calefacción (funciona calefacción)



6. Información sobre el dispositivo de calefacción instalado en cada habitación
7. Ajuste parámetro actual (desactivado si la pantalla esta bloqueada)
8. Nombre de la sala actual
9. Acceso rapido habitacion seleccionada
10. En la pantalla se muestra ajuste de temperatura en 4.
11. Estado hilo piloto
12. Temperatura suelo si regula el suelo
13. Solo se muestra si la pantalla está bloqueada

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN


1. Tipo de dispositivo calefacción (calefacción, iluminación, ON/Off). Estos botones sólo se muestran si un tipo de dispositivo se instala en la habitación (coloreado si está activo)
2. Cambiar de habitación
3. Información sobre los dispositivos de iluminación instalado en la sala .
4. Indica tanto la iluminación actual número / el número de iluminación en el habitación.



5. Indica el estado de iluminación. Una pulsación sobre el mismo cambia el estado de iluminación.
6. Gestión general para toda la iluminación en la habitación.
7. Habitación actual
8. Acceso rápido a la habitación deseada .
9. Sólo se muestra si el número de dispositivos es superior a 1; utilizado para seleccionar los dispositivos en la habitación.
10. Sólo se muestra si la pantalla está bloqueada

GESTIÓN ON/OFF DISPOSITIVOS

1. Elegir el tipo de dispositivo (calefacción, iluminación, On/off). Estos botones sólo se muestran si un tipo de dispositivo se instala en la habitación (coloreado está activo).
2. Cambio de habitación
3. Información sobre el dispositivo
4. Indica tanto la iluminación actual número / el número de iluminación en el habitación.
5. Indica el estado de iluminación. Una pulsación sobre el mismo cambia el estado de iluminación.
6. Gestión general para toda la iluminación en la habitación.



7. Habitación actual
8. Acceso rápido a la habitación deseada.
9. Sólo se muestra si el número de dispositivos es superior a 1; utilizado para seleccionar los dispositivos en la habitación.
10. Mantenga pulsado para cambiar entre modo auto y el modo normal (a color si está activo)
11. Se muestra sólo si el dispositivo está en modo Auto, el acceso para editar el programa del dispositivo
12. Sólo se muestra si la pantalla está bloqueada